HC-CARGO Cabineventilatoren & Ventilatorweerstanden

Your Expert in Parts

HC-CARGO Cabineventilatoren

- Voor een goede luchtcirculatie in de cabine

Een optimaal functionerend airco-systeem moet een betrouwbare cabineventilator hebben. Deze zorgt ervoor dat voldoende/de juiste hoeveelheid omgevingslucht door de warmtewisselaar en verdamper stroomt (normaliter zit de ventilator in de HVAC (warmte-ventilatie-airco)-module die achter het dashboard tussen de cabine en het motorcompartiment geplaatst is). De ventilator verdeelt vervolgens de lucht in de cabine van het voertuig.

Het assortiment cabineventilatoren van HC-CARGO bestaat uit geselecteerde producten van top-kwaliteit. Aangezien de producten kwetsbaar zijn (plastic onderdelen en gevoelig voor elektrische storing), worden zij uitvoerig getest op mechanische en elektrische prestaties om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan onze hoge kwaliteits-normen en markteisen.
Een onderdeel van de kwaliteitsgerichtheid is ook dat onderdelen makkelijk te installeren/ vervangen zijn. We noemen het "Easy fit", wat inhoudt dat de meeste ventilatoren die wij leveren compleet zijn met behuizing en ventilator gemonteerd.

Het assortiment van HC-CARGO omvat de meest gebruikte en belangrijkste cabineventilatoren (best verkopende producten). In zijn algeme-enheid geldt dit voor de groeiende vraag in de automotive-markt voor kwalitatief hoogwaardige producten in deze categorie. Verder legt het nadruk op HC-CARGO als een concurrerende one-stop-leverancier voor airconditioningsproducten.

HC-CARGO ventilatorweerstanden

Wat is een ventilatorweerstand?

Ventilatorweerstanden regelen de ventilator-snelheid van de cabineventilator. De ventilatorsnelheid kan worden veranderd, hetzij door het mechanisch inschakelen van de ventilatorweerstand met behulp van een draaiende hendel (handmatige airco) of elektronisch door het airconditioningssysteem (automatische airco).

Een typische indicatie van een defecte weerstand is wanneer de snelheid van de ventilator niet kan worden geregeld, bijv. de ventilator draait maar op één snelheid of draait helemaal niet.

Of de weerstand is doorgebrand (vervang deze) of de elektrische voeding is onregelmatig (maat met een multimeter). Wij raden u echter aan de weerstand altijd te vervangen wanneer u een nieuwe ventilator installeert.

Feiten en tips:

Wist u dat...

- Ventilatoren een gemiddelde levensduur hebben van ca. 8 jaar
- Het elektrische circuit (bijv. overbelasting) de werking van de ventilator kan beschadigen en verstoren
- Een verstopte of versleten cabinefilter/pollenfilter ook invloed heeft op de prestaties van de ventilatoren = vervang/ controleren de filters regelmatig
- Vervang altijd de weerstand wanneer u de ventilator vervangt

Your Online Automotive shop

Voor een HC-CARGO-dealer bij u in de buurt
en een compleet programmaoverzicht gaat u naar
www.hc-cargo.nl

14072nl_AC CabinBlowers BlowerResistors 06.2018

www.hc-cargo.nl

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S